



Kleine Hilfe zur DinaSys Drehscheibensteuerung für Dreileiter Systeme
Anschluss an 15VDC

Parameter zum Probieren bei Startproblemen.

Die Werte können nach Belieben anschließend verändert werden.